

## Befehle app\_goto\_target und app\_zoned\_clean

Wenn man sich mit PuTTY anmeldet, kann man direkt mit dem CLI mirobo die Befehle auf den Robi senden. Zuvor braucht man die entsprechenden Koordinaten für die Befehle.

Ich habe hierzu Microsoft Viso verwendet und bin wie folgt vorgegangen:

- den Robi mit der App in der Wohnung herumführen, damit man einen möglichst guten Grundriss in der Map erhält. Hierzu habe ich die Funktion "Go there" in der App verwendet.
- nachdem eine detaillierte Map vorlag, habe ich mit der Funktion "Zoned cleanup" eine möglichst grosse Zone in der Map platziert, welche sich an eindeutigen Eckpunkten (Wände, Ecken) orientiert.
- Funktion "Cleanup" gestartet. Nachdem in der Map die Zone dargestellt ist, den Robi mit "Pause" gestoppt.

- von der aktuellen Map ein Screenshot erstellt und diesen als Hintergrundbild in Visio verwendet.
- den Zeichnungsmassstab in Visio so eingestellt, dass die Wohnung darauf Platz findet.
- "Lineal und Gitter" (Menü Extras) konfiguriert, damit die Wohnung auf das Blatt passt. Die Ladestation befindet sich bei allen Anwendern bei ca. 25500/25500, d.h. bei 25.5m/25.5m. Die Koordinaten sind also Millimeter-Angaben.
- einen Tisch Shape auf das Blatt gezogen mit dem ich die Zone nachbilden konnte.
- damit ich die Koordinaten des Shapes erhielt, unter Menu Ansicht > Grösse- und Positionsfenster eingeschaltet. X und Y ist die linke untere Ecke des Tisches. Die obere rechte Ecke bildet sich aus X+Breite bzw. Y+Höhe. In Millimeter umgerechnet, sind dies die Koordinaten für den Befehl app\_zoned\_clean.
- mit dem mirobo Befehl app\_zoned\_clean ging es an die Feinabstimmung für das Hintergrundbild (Grösse und Position). Das Ziel ist, die gleiche Zone in der App wie auf dem Screenshot zu erstellen. Sendet man den mirobo Befehl, wird nach ein paar Sekunden die Zone auf der App dargestellt und der Robi fährt los. Den Robi kann man mit dem Befehl pause wieder stoppen. Er muss ja diese Zone nicht reinigen. Nach ein paar Versuchen, habe ich die richtigen Koordinaten gefunden, mit denen auf der App die gleiche Zone wie auf dem Screenshot dargestellt wird.
- Screenshot Grösse angepasst und an den richtigen Ort gezogen, sodass der Tisch über der Zone auf dem Screenshot zu liegen kommt.
- alle weiteren Zonen pro Raum erstellt und die Koordinaten herausgeschrieben.

## Hier nun die Details zu den mirobo Befehlen:

#### Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 raw\_command app\_goto\_target [17130,26650]

## Der Befehl app\_goto\_target benötigt zwei Integer für x und y, d.h. die Koordinaten aus dem Viso in Millimetern.

## Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 raw\_command app\_zoned\_clean
[[19540,24230,22900,26440,1],[17130,26440,22900,28000,1],[17130,24230,18100,26440,1],[17130,23250,23100,24230,1]]

Der Befehl app\_zoned\_clean hat als Argument eine Liste von maximal 5 Zonen, welche mit Komma getrennt werden. Jede Zone wird mit 5 Werten angegeben. Die ersten zwei Werte sind die Koordinaten der linken unteren Ecke (X1/Y1) und die zwei nachfolgenden Werte die Koordinaten der oberen rechten Ecke (X2/Y2). Der letzte Wert gibt an, wie oft die Zone gereinigt werden soll.

[<X1>,<Y1>,<X2>,<Y2>,<Anzahl>]

## Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 pause

## Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 home

## Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 raw\_command find\_me

## Ein Übersicht aller Befehle gibt es hier: https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol

Über das CLI kann ich nun alle Räume einzeln reinigen lassen. Hier ein paar Beispiele: **Wohnzimmer** 

Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 raw\_command app\_zoned\_clean
[[19540,24230,22900,26440,1],[17130,26440,22900,28000,1],[17130,24230,18100,26440,1],[17130,23250,23100,24230,1]]

# Gang

Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 raw\_command app\_zoned\_clean [[24280,22960,32800,24180,1]]

## Büro

#### Code:

mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 raw\_command app\_zoned\_clean
[[26000,19500,32000,23020,1],[26000,19000,27040,19500,1],[31000,19000,32000,20040,1]]

Leider bietet das Plugin **MiRobot2Lox** diese Befehle noch nicht. Ich als Laie habe auch nicht herausfinden können, wie die udp Befehle zu erweitern sind. Damit ich die Koordinaten als Parametern übergeben konnte, habe ich mir das Any Plugin installiert und ein paar Scripte erstellt. Ich verwalte die Koordinaten nicht in der Loxone Config sondern im Script.

Noch ein paar Infos zu der Map und den Informationen, welche man in diversen Foren findet. Es wird immer wieder berichtet, dass die Map auf dem Handy unterschiedlich ausgerichtet wird. Dies ist gemäss meinen Erfahrungen nur sehr selten der Fall, wenn man:

- die Ladestation des Robi an einem Ort aufstellt, an dem er sich gut an Wänden beim Starten des Reinigungsvorganges orientieren kann. Scheinbar geht dies am besten, wenn er in einer Ecke steht.

Aber auch bei mir hat sich in den letzten 3 Monate die Karte einmal um 180 Grad gedreht und nie wieder zurück. Damit man die Koordinaten nicht neu erstellen muss, kann man die Orientierung der Karte als Parameter übergeben. D.h. die Scripte rechnen je nach Drehung die neuen Positionen/Zonen um.

Wie die Parameter aus der Loxone Config über das Any Plugin an die Scripte übergeben werden können, steht in den Scripten.

## Excel – Umrechnung der Koordinaten



## Any Plugin for LoxBerry V0.2.0

TCP-IN = 9095, UDP-OUT = 9096mit putty im Loxberry einloggenins Verzeichniss mit den Scripten wechseln> cd /opt/loxberry/data/plugins/anyplugin/commands

## In Loxone Config:

Eigenschaften (Virtueller Ausgang)							
Eigenschaft	Wert						
Allgemein							
Bezeichnung	Robo_tcp						
Beschreibung							
Anschluss	VQ11						
Adresse	tcp://192.168.1.131:9095						
Verbindung nach Se							
Trennzeichen	;						
Befehl bei Verbindungsa							

Virtueller Ausgang anlegen: Virtueller Ausgangsbefehl anlegen:

Bezeichnung:Robo Zoned\_CleanupBefehl bei EIN:mirobo\_zoned\_cleanup off command ./mirobo\_zoned\_cleanup <v>Als Digitalausgang verwenden: deaktiviert

Robo New_Map	mirobo_new_map off command ./mirobo_new_map
Robo Goto:	mirobo_goto off command ./mirobo_goto <v></v>

## Scripte in dieses Verzeichnis

mirobo\_home

B loxberry@loxberry: ~/data/plugins/anyplugin/commands

GNU nano 2.7.4

File: mirobo home

# #!/bin/bash export LC ALL=C.UTF-8

export LANG=C.UTF-8

## echo `mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 home`

## mirobo\_find\_me

Ploxberry@loxberry: ~/data/plugins/anyplugin/commands

GNU nano 2.7.4

File: mirobo find me

## #!/bin/bash

```
export LC_ALL=C.UTF-8
export LANG=C.UTF-8
echo `mirobo -d --ip 192.168.1.133 --token 3372304a685745785975573742424637 raw_command find_me`
```

#### mirobo\_new\_map

Ploxberry@loxberry: ~/data/plugins/anyplugin/commands	
GNU nano 2.7.4	File: mirobo_new_map
<pre>#!/bin/bash export LC_ALL=C.UTF-8 export LANG=C.UTF-8</pre>	
echo `mirobo -dip 192.168.1.133token 3372304a685745785975573742424637 start` sleep 25 echo `mirobo -dip 192.168.1.133token 3372304a685745785975573742424637 pause`	

## mirobo\_goto

Ploxberry@loxberry: ~/data/plugins/anyplugin/commands		- 🗆 🗙
GNU nano 2.7.4	File: mirobo goto	
<mark>(</mark> !/bin/bash export LC_ALL=C.UTF-8 export LANG=C.UTF-8		
debug=1 debug_position=1 command_send=1		
<pre>     Variante 1</pre>	<pre>ser &gt; b = Positions-Nr, a = Karten-Ausrichtung 1-3 cameter = Zonen_Nr = Karten-Ausrichtung</pre>	
<pre># Für jede Zone müssen die folgenden Arrays an # - Positions Konfiguration P_<position#>= # # # # - Positions-Array P_<name>_1=(x # # # # #</name></position#></pre>	<pre>ngelegt werden: =(<name> <anzahlpositionen\$> <home\$>) Array-Name für eine Zonen-Konfiguration fängt mit "P_" an, gefolgt vom "Namen", welche in der Zonen-Konfiguration definiert wurde und enden mit "_" und eine</home\$></anzahlpositionen\$></name></pre>	er fortlaufe\$ en "Nummer"
F X=25500 Y=25500 Delta_X=100 Delta_Y=50		
<pre>P_8=(Entleeren 1 0) P_Entleeren_1=(24520 22580 1) </pre>	<pre># Entleeren</pre>	
P_6=(Complete_Map 4 1) P_Complete_Map_1=(24720 23580 27) P_Complete_Map_2=(35280 23580 62) P_Complete_Map_3=(21300 23580 67) P_Complete_Map_4=(24720 23580 32) #		
Position_new="" change_position() ( Position_APX=\$1 Position_APY=\$2 Ausrichtung P=\$3		

## mirobo\_zoned\_cleanup

Ploxberry@loxberry: ~/data/plugins/anyp	lugin/commands		>
GNU nano 2.7.4		File: mirobo_zoned_cleanup	
<pre>#!/bin/bash export LC_ALL=C.UTF-8 export LANG=C.UTF-8</pre>			
debug=0 debug_zone=1 debug_position=1 command_send=1			
# # Script Parameter: <c><b> # # #</b></c>		mmer mit 3-4 Stellen <a> = &lt;1-3&gt; Karten-Ausrichtung und entspricht der Drehung im Uhrzeigersinn von 1=0Grad, 2=90Grad, 3=180Grad, 4=270Grad <b> = &lt;1-3&gt; Anzahl Reinigunsdurchläufe <c> = die vorderen 1-2 Ziffern ist die zu reinigende Zonen-Nr</c></b></a>	
<pre># oder <c> <b #="" #<="" pre=""></b></c></pre>		<pre>elne Parameter 1. Parameter <c> = Zonen_Nr 2. Parameter <b> = Anzahl Reinigungsdurchgänge 3. Parameter <a> = Karten-Ausrichtung</a></b></c></pre>	
# # Für jede Zone müssen die fol	genden Arrays angelegt w	erden:	
# - Zonen Konfiguration # # #	Z_ <zonef>=(<name> <anz< td=""><td>AnlPositionen<sup>\$</sup>&gt; <anzahlzonen<sup>\$&gt;) Array-Name für eine Zonen-Konfiguration fängt mit "Z_" an, gefolgt vom "Namen", welche in der Zonen-Konfiguration definiert wurde und enden mit "_" und ein <name>: mit diesem Namen werden die Arrays und Positionen definert. Er muss eindeutig sein. <anzahlpositionen<sup>\$&gt; Anzahl der Positionen, welche der Robi anfahren soll, damit er die zu reinigende Zone findet.</anzahlpositionen<sup></name></anzahlzonen<sup></td><td>er fortlaufe</td></anz<></name></zonef>	AnlPositionen <sup>\$</sup> > <anzahlzonen<sup>\$&gt;) Array-Name für eine Zonen-Konfiguration fängt mit "Z_" an, gefolgt vom "Namen", welche in der Zonen-Konfiguration definiert wurde und enden mit "_" und ein <name>: mit diesem Namen werden die Arrays und Positionen definert. Er muss eindeutig sein. <anzahlpositionen<sup>\$&gt; Anzahl der Positionen, welche der Robi anfahren soll, damit er die zu reinigende Zone findet.</anzahlpositionen<sup></name></anzahlzonen<sup>	er fortlaufe
# _ Positions_Array	D (Name) 1= (v v e)	<anzanizonen#>: Anzani zonen, Weiche der Kobi reinigen soll (max. 4)</anzanizonen#>	
# - POSICIONS-Array # # #	r_ <wame>_i=(x y s)</wame>	pro Position wird ein Array benötigt Array-Name für Positionen fängt mit "P_" an, gefolgt vom "Namen", welche in der Zonen-Konfiguration definiert wurde und enden mit "_" und einer fortlaufend x y: sind die Koordinaten der Position s: die Zeit in Sekunden(Sleeptime), welche gewartet wird, bis der Robi den Punkt angefahren hat und der nächste Befehl ausgeführt werden kann.	en "Nummer"
# - Zonen-Array	Z_ <name>_l=(x1 y1 x2 y</name>		
* * *		pro Zone wird ein Array benötigt Array-Name für Zonen fängt mit "2" an, gefolgt vom "Namen", welche in der Zonen-Konfiguration definiert wurde und enden mit "_" und einer fortlaufenden "N xl, yl, x2, y2: sind die Koordinaten der Zone	ummer"
X=25500 Y=25500	# Ladestationposition		
Delta_X=100 Delta_Y=50 #	<pre># Verschiebung Ladesta # man kann auch direkt</pre>	tionposition mit Auswirkung auf alle Zonen und Punkte X oder Y ändern	
Z 1=(EN GA RE 0 3) Z EN GA RE 1=(24280 24260 2602 Z EN GA RE 2=(24280 22960 3280 Z EN GA RE 3=(28520 24260 2952	0 26500) # Entrée: Koor 0 24180) # Gang: 0 25190) # Reduit:		
Z_2=(KE 0 1) Z_KE_1=(19900 19000 25200 2360	0) # Küche/Essen:		
# Z_3=(WZ 2 4)	# Wohnzimmer		

## Loxone Config (Version 7.1.9.30)





■ Ø	🗟 📶 97% 🛢 07:51	⊑ <u>∔</u> ¢	∦ 🛜 տ∥ 43% 🛢 01:12	ब±≉≎ ¥इ.л∥43	% 🛢 01:12
← Technik	-	← Technik		← Technik	
01 Robo Status	Akku voll geladen	22 Auto-Cleaning: Aktiv		50 Cleaning History Count	298
02 Robo Fehlermeldung	Keine Fehler	23 Auto-Cleaning: Start	Ο	51 Cleaning History Area	1909m2
03 Robo - Anzahl Reinigunger	1	24 Auto-Cleaning: Status	inaktiv 🔘	52 Cleaning History Time	1923'
04 Robo - Saugleistung >	Мах	24 Auto-Cleaning: Stop	0	53 Cleaning History last Cleaning Time	5165'
05 Robo - Map Orientierung 🛇	Süd	30 Reinigung: Fläche aktuell	22m2	60 Robo Fehler Code	0
06 Robo - Befehle 🗲	Inaktiv	31 Reinigung: Zeit aktuell	17'	61 Robo - DND Status	1
Manuell >	⊖ 🔅 ↔	40 Care Hauptbürste	89%	62 Robo - DND Timer > A	ktiv 📀
21 History >	19.09.2018 07:46:35	41 Care Seitenbürste	84%	Status Cleaning Resultat A	
				Flache. 22m2, 2en. 17, Anzahl: 1, Sauger: 4	

Q	*	<u>-0</u>	<b>\$</b>	*	<u>_0</u>	•	*	<u>=</u> 0

ॐ ☑ ♡ 🗊∎ 34% 🖬 23:44	তি 🌮 🗠 💲 📶 97% 🛢 07:50	■ ± ∞ * 🕱 📶 43% 🖬 01:11	■ ± ☆ * \$ 3 .d 43% ■ 01:10	역 🕶 🌮 박 📶 80% 🖹 12:18
← 04 Robo - Saugleistung	← 05 Robo - Map Orientierung	← 06 Robo - Befehle	← 20 Cleaning Bereiche	← 20 History
O Quiet	O Nord	) Start	Szenen Manuell	14. SEPTEMBER 2018
	⊖ 0st	Pause	1 EN & GA & RE	10:32:17 Status: 6 BO/BW, Auto:1, Fläche: 19m2, Zeit: 20 ', Power: 4, Akku:35%
-			2 K/E	09:59:52 Status: 5 BZ & GB, Auto:1, Fläche: 13m2, Zeit: 12 ', Power: 4, Akku:46%
O Turbo	Süd	() Home	3 WZ	09:35:04 Status: 4 SZ, Auto:1, Fläche: 18m2, Zeit: 15 ', Power: 4, Akku:47%
Max	⊖ West	O Find me		09:16:58 Status: 3 WZ, Auto:1, Fläche: 22m2, Zeit: 23 ', Power: 4, Akku:57%
		O Start New Map	4 SZ	08:50:56 Status: 2 K/E, Auto:1, Fläche: 22m2, Zeit: 22 ', Power: 4, Akku:74%
		<ul> <li>Complete Man</li> </ul>	5 BZ & GB	08:27:17 Status: 1 EN & GA & RE, Auto:1, Fläche: 16m2, Zeit: 15 ', Power: 4, Akku:89%
				08:10:39 Cleaning - Auto Start:
		O Park&Release	6 BO/BW	07:48:41 Status: 10 Küche, Auto:1, Fläche: 8m2, Zeit: 6 ', Power: 4, Akku:96%
			7 GZ	07:40:48 Cleaning - Auto Start:
		GoTo Entleeren		07:33:42 Status: 10 Küche, Auto:1, Fläche: 0m2, Zeit: 0 '. Power: 4. Akku:100%
			8 Ofen	07:32:35 Cleaning - Auto Start:
		lnaktiv		07:31:55 Robo Reset:
			9 Sofa	07:31:54 Robo Reset:

	i Stat	us bearb	eiten												
	I	٧1	Wert	I	V2	Wert	I	V3	Wert	I	V4	Wert	Symbol	Statustext	Statuswert
	AI1	==	1	4		0	-	==	0	-		0	🍪 In Arbeit	1 EN & GA & RE,	1
	AI1		2	-	==	0		==	0	-		0	🚱 In Arbeit	Clean: <v2>, Leistung: <v3>,</v3></v2>	1
	AI1	==	3	1	==	0	2	==	0	-	==	0	🎯 In Arbeit	Akku: <v4>%</v4>	1
	AI1	==	4			0		==	0	-	==	0	🛞 In Arbeit		1
	AI1	==	5	12	==	0	2		0	-		0	🍪 In Arbeit		1
	AI1	==	6	-	==	0		==	0	-	==	0	🚯 In Arbeit		1
	AI1	==	7	-		0	-	==	0	-	==	0	🎯 In Arbeit		1
	AI1	==	8		==	0		==	0	-	==	0	😚 In Arbeit	o oreny eleant with	1
	AI1	==	9	1	==	0	2	==	0	-	==	0	🍪 In Arbeit	9 Sofa, Clean: <v2< td=""><td>1</td></v2<>	1
	AI1	==	10	-		0			0	-		0	🚱 In Arbeit	10 Küche, Clean:	1
	AI1	==	11	1	==	0	2		0	-		0	🎯 In Arbeit	11 tbd, Clean: <v2< td=""><td>1</td></v2<>	1
	AI1	==	12	ೇ	==	0			0	-		0	🚱 In Arbeit	12 tbd, Clean: <v2< td=""><td>1</td></v2<>	1
status Auto-Cleaning Status	-	==	0	-	==	0	2	==	0	-	==	0	🕼 Inaktiv	inaktiv	0
	in Stat	us bearl	beiten												
	I	٧1	Wert	I	V2	Wert	I	V3	Wert	I	V4	Wert	Symbol	Statustext	Statuswert
	AI1		1	-		0	-	==	0	-	==	0	Nicht zu	<v2>, Fläche:</v2>	
Status Status	-		0	-		0	()		0	-		0	Nicht zu	<v3>m2, Zeit: <v4></v4></v3>	
	A Stat	tus bear	beiten	ta (t. 175	5			412	<u></u>	-					
	T	V1	Wert	I	V2	Wert	I	V3	Wert	I	V4	Wert	Symbol	Statustext	Statuswert
	AT2	1000	1	12	2222	0			0	1237	0.00	0	Nicht zu		CV15
tatus Robo Befehl	-	(==)	0		==	ō		(==)	0	-0	==	0	Nicht zu		
	Tatus bearbeiten														
	T	V1	Wert	T	V2	Wert	T	٧٦	Wert	T	V4	Wert	Symbol	Statustevt	Statuswert
	ATI		o		1000	0			o	100	*	o	Nichtau	Baha in Dadving St	1
	ATI		15	-	22	0		1000	0	-		0	Nicht zu	Robo in Docking St	1
·	-		0	1		0	12		0	1211		0	Nicht zu	Robo aktiv	0
status Ladestation	1	1.02202			10	1		110.0%			10009-1				1.5
	A Stat	us bearb	peiten												
	I	V1	Wert	I	٧2	Wert	I	V3	Wert	I	V4	Wert	Symbol	Statustext	Statuswert
	AI1	>	60	2	==	0	120		0	22	5000	0	Nicht zu	15s	15
	AI1	<=	50	AI1	>	0	-		0	-		0	Nicht zu	600s	600
itatus Aufladezeit	-		0	2		0	14		0	2		0	Nicht zu		15
	希 Stat	us bearl	peiten		en an						800				
	I	V1	Wert	I	V2	Wert	I	V3	Wert	I	V4	Wert	Symbol	Statustext	Statuswert
	AI1		38	12		0	21	==	0	120	==	0	Nicht zu		1
	AI1		60	-		0	-1		0	-		0	Nicht zu		2
	AI1	1440	77	12		0	25		0	1231		0	Nicht zu		3
	AI1		90	-		0	- 1		0	-		0	Nicht zu		4
	AI1		101	12		0	25		0	1231		0	Nicht zu		1
	AI1		102		==	0	-		0	-		0	Nicht zu		2
	AI1	==)	103	12	==	0	2	==	0	128		0	Nicht zu		3
	AI1	== 3	104		==	0	-	==	0		==	0	Nicht zu		4
Status Saugleistung	1	==	0	12	==	0	2	==	0	120	==	0	Nicht zu		0

otatus bearbeiten

I	٧1	Wert	I	V2	Wert	Ι	V3	Wert	I	V4	Wert	Symbol	Statustext	Statuswert
AI1	==	1	-	==	0	-3	==	0	4	==	0	Nicht zu		<v2></v2>
-		0	-		0			0	-	==	0	Nicht zu		

Status Robo GoTo

## Map-Ausrichtung: Bereiche mit den dazugehörigen Zonen:

