# Inhalt

Notwendige Hardware	1
Vorbereitung des Raspberry PIs	1
Programm installieren	2
Konfigurationen installieren:	2
Verbindung zum eBUS herstellen	3
Poti auf eBus-Koppler einstellen	3
ebusd automatisch starten	4
PHP-Skript einrichten	4
Werte lesen	6
Werte schreiben	7

# **Notwendige Hardware**

Raspberry Pi (+ Standard-Zubehör)	Version 1 vollkommen ausreichend
eBus-Koppler USB	Ich habe die kommerzielle Version für ca. 80€ gekauft:
	http://www.eservice-online.de/shop/ebus/135/1-wire-hub-platine
	Alternativ kann der Koppler auch selber gebaut werden:
	https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS

# Vorbereitung des Raspberry PIs

Zunächst benötigt der Raspberry PI ein Betriebssystem. Hierzu einfach unter <u>https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/</u> ein passendes Image runterladen. Die "Lite"-Version ist vollkommen ausreichend. Weitergehende Installationshinweise sind auf der Download-Seite verfügbar.

Falls der Raspberry (z.B. ohne Monitor) von der Ferne aus konfiguriert und/oder betrieben werden soll, muss zunächst SSH aktiviert werden. Hierzu mit Monitor und Tastatur booten und "raspi-config" starten (Hinweis: Das Standard-User und Passwort sind "pi" und "raspberry"). Hier kann neben der Sprache und weiteren Dingen auch der SSH-Zugang aktiviert werden.

sudo raspi-config

Falls "wget" noch nicht installiert sein sollte, kann dies folgendermaßen nachgeholt werden:

```
sudo apt-get install wget
```

# **Programm installieren**

Es wird das Programm "ebusd" für die weitere Steuerung genutzt. Hier kann das passendes Release gefunden werden:

https://github.com/john30/ebusd/releases

Der entsprechenden Link mit der ".deb"-Endung in den Zwischenspeicher kopieren.

Wichtig: Es muss eine ARM-Prozessor-Variante ausgewählt werden für den Raspberry Pi!

Paket downloaden:

wget <Link>

```
Beispiel:
wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v2.4/ebusd-
2.4_armhf.deb
```

#### Programm-Paket installieren:

sudo dpkg -i --force-overwrite <Dateiname>

Beispiel:

sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-2.4 armhf.deb

# Konfigurationen installieren:

Die Konfigurationsdateien müssen separat installiert werden. Für die im späteren Verlauf erklärte Steuerung der Recovair ist dies nicht zwingend notwendig, da ich die Konfigurationsdateien nicht nutze, sondern die eBus-Befehle direkt vorgebe.

Die aktuelle Version der Konfigurationsdateien kann hier gefunden werden:

https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases

Paket downloaden:

wget <Link>

Beispiel:

```
wget https://github.com/john30/ebusd-
configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-
de_all.deb
```

#### Konfigurations-Paket installieren:

sudo dpkg -i --force-overwrite <Dateiname>

Beispiel:

sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de all.deb

# Verbindung zum eBUS herstellen

Zunächst muss die Kabelverbindung hergestellt werden. Wenn die Recovair noch nicht mit anderen Geräten (z.B. einem Steuergerät) verbunden ist, muss die Verbindung direkt an der Recovair aufgebaut werden. Hierzu einfach direkt an "+" und "-" anschließen.



# Poti auf eBus-Koppler einstellen

Dieser Schritt ist auch in der Anleitung des eBus-Kopplers beschrieben.

Ebusd starten: ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d <device>

Hinweis: <device> ist in der Regel /dev/ttyUSB0

Einen weiteren Terminal in SSH öffnen und folgende Befehl eingeben: ebusctl raw

Mit dem Schraubendreher an dem Poti drehen (nach links oder rechts) bis folgendes Ergebnis erscheint:

2017-02-28	17:02:38.717	[bus	notice]	≺aa
2017-02-28	17:02:38.760	[bus	notice]	≺aa
2017-02-28	17:02:38.802	[bus	notice]	≺aa
2017-02-28	17:02:38.845	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:38.888	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:38.931	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:38.974	[bus	notice]	≺aa
2017-02-28	17:02:39.017	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:39.060	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:39.103	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:39.145	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:39.187	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:39.231	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>
2017-02-28	17:02:39.273	[bus	notice]	<aa< td=""></aa<>

#### ebusd automatisch starten

Um einen automatischen Start von "ebusd" zu gewährleisten, muss die Datei "rc.local" bearbeitet werden.

sudo nano /etc/rc.local

Zeile einfügen:

service ebusd start

Hinweis: der Befehl muss vor der Passage "exit 0" stehen!

Manuell kann das Programm auch gestartet bzw. gestoppt werden:

sudo service ebusd start **bzw**. sudo service ebusd stop

Des Weiteren muss die Konfigurationsdatei von "ebusd" angepasst werden. Hier muss lediglich "-enablehex" eingefügt werden, da das später genutzte PHP-Skript direkt die entsprechenden HEX-Befehle an das Programm sendet.

```
sudo nano /etc/default/ebusd
```



Hinweis: ggf. anderen USB-Port hier eintragen (-d /dev/ttyUSBX), wenn ein anderer USB-Port verwendet wird.

#### **PHP-Skript einrichten**

Für die Kommunikation zwischen den Raspberry und der Loxone wird ein PHP-Skript genutzt. Die eBus-Befehlsätze sind direkt im Code integriert. Dieses Skript ist quasi eine Art "Middleware" für den Informationsaustausch. Die PHP-Datei sollte auf einem lokalen Server abgelegt werden. Dies kann zum Beispiel per Apache und PHP (beides muss unter Umständen erst installiert werden) direkt auf dem Raspberry erfolgen.

Datei sollte als "ebusd.php" bezeichnen werden (ansonsten Links in den Beispiele-Bilder im weiteren Verlauf anpassen!).

```
<?php
$Adresse = "08";  # Adresse der Recovair im eBus - Standard: 08
$eBusServer = "192.168.1.000"; # IP des Rechners mit der eBus-Installation - 000 ersetzen!
$eBusPort = 8888; # Gewählter Port in eBus für Telnet - Standard: 8888
$Variante = $_GET["Variante"];
$Wert = $_GET["Wert"];
</pre>
```

```
$fp = fsockopen($eBusServer, $eBusPort, $errno, $errstr, 30);
if (!$fp) {
    echo "$errstr ($errno)<br />\n";
} else {
          switch($Variante)
{
                   case ("Intensitaet_Tag_setzen"):
    $out = "hex ".$Adresse."b509040e8a030".$Wert."\r\n";
                             fwrite($fp, $out);
$Ergebnis = fgets($fp, 128);
                             break;
                    case ("Intensitaet_Nacht_setzen"):
                             $out = "hex ".$Adresse."b509040e8b030".$Wert."\r\n";
fwrite($fp, $out);
$Ergebnis = fgets($fp, 128);
if ($Ergebnis == 00)
                                       echo "Wert:", $Wert;
                   break;
                   case ("Intensitaet_Tag_lesen"):
    $out = "hex ".$Adresse."b51303048a03\r\n";
                             fwrite($fp, $out);
$Ergebnis = fgets($fp, 128);
                             echo "Wert:", substr($Ergebnis,7,1);
                   break;
                    case ("Intensitaet Nacht lesen"):
                             $out = "hex ".$Adresse."b51303048b03".$Wert."\r\n";
                             fwrite($fp, $out);
$Ergebnis = fgets($fp, 128);
echo "Wert:", substr($Ergebnis,7,1);
                   break;
                   fwrite($fp, $out);
                             $Ergebnis = fgets($fp, 128);
                             break;
                   fwrite($fp, $out);
$Ergebnis = fgets($fp, 128);
                             echo "Wert:", substr($Ergebnis,7,1);
                   break;
                   case ("TagModus_setzen"):
    $out = "hex ".$Adresse."b52205000200ffff\r\n";
                             fwrite($fp, $out);
$Ergebnis = fgets($fp, 128);
                             if ($Ergebnis == 100)
echo "Wert:", "1";
                   break;
                    case ("NachtModus_setzen"):
                             $out = "hex ".$Adresse."b52205000100ffff\r\n";
fwrite($fp, $out);
$Ergebnis = fgets($fp, 128);
                             if ($Ergebnis == 100)
                                      echo "Wert:", "1";
                   break;
}
     fclose($fp);
}
?>
```

### Details zu den eBus-Befehlen

Die Befehle für den Betrieb der Recovair sind direkt in dem PHP-Skript integriert. Weitere Details zu den Recovair spezifischen Befehlen sind folgender Tabelle zu entnehmen.

Funktion		eBus-Befehl (Master)	Rückmeldung (Slave)	Werte	Modus	Bemerkung
	setzen	08b509040e8c03 <mark>00</mark>	00	00 = auto		
Wärmerückgewinnung	setzen	08b509040e8c03 <mark>01</mark>	00	01 = an		Diocor Wort ict unabhängig vom Tag/Nacht Moduc
setzen/auslesen	setzen	08b509040e8c03 <mark>02</mark>	00	02 = aus = Bypass		
	lesen	08b51303048c03	0a8c03 <mark>02</mark> 00000002000100	00 - 02		
	setzen	08b509040e8a03 <mark>01</mark>	00	01 - 05	Tag	Setzen der Lüftungsstärke (rot) für den Tag-Modus; geht von 1 bis 6; im Bsp. hier: 01
Lüftungsintensität	setzen	08b509040e8b03 <mark>02</mark>	00	01 - 05	Nacht	Setzen der Lüftungsstärke(rot) für den Nacht-Modus; geht von 1 bis 6; im Bsp. hier: 02
setzen/auslesen	lesen	08b51303048a03	0a8a03 <mark>01</mark> 00010006000400	Abfrage Tag	Tag	Abfrage Lüftungsintensität für Tag-Modus: Wert in rot; im Bsp. hier: 01 (von 6)
	lesen	08b51303048b03	0a8b03 <mark>02</mark> 00010006000100	Abfrage Nacht	Nacht	Abfrage Lüftungsintensität für Nacht-Modus: Wert in rot; im Bsp. hier: 02 (von 6)
Tag/Nacht-Modus	setzen	08b52205000200ffff	0100		Tag	Analge auf Tag-Modus setzen> Lüftungsintensität wird entsprechend gesetzt (siehe oben)
setzen	setzen	08b52205000100ffff	0100		Nacht	Anlage auf Nacht-Modus setzen> Lüftungsintensität wird entsprechend gesetzt (siehe oben)

Hinweis: Standardmäßig hat die Recovair die Adresse "08". Unter Umständen kann die Adresse abweichen, wenn z.B. ein Vaillant Bus Koppler VR 32 verbaut ist.

### Werte lesen

Zum Auslesen der Werte aus der Recovair wird nun das PHP-Skript per "Virtuellen HTTP Eingang" in die Loxone eingebunden. Bei mir liegt das PHP-Skript im Unterverzeichnis "loxone"! Adresse ggf. entsprechend deinem Ablageort anpassen. Insbesondere die IP-Adresse ist mit der Endung "000" anzupassen.

Eigenschaften (Virtueller HTTP Eingang)				
Eigenschaft		Wert		
Allgemein				
	Bezeichnung	eBusd - Eingang - Lüftungsintensität		
	Beschreibung			
UR	L	http://192.168.1.000/loxone/ebusd.php?Variante=Intensitaet_Tag_lesen		
Abfragezyklus [s]		60		
Timeout [ms]		4000		

Anschließend muss ein entsprechender "Virtueller HTTP Eingang Befehl" einrichten.

Hierbei ist insbesondere die Befehlserkennung von Bedeutung: Wert:\v

Eig	enschaften (Virtueller HTTP Eingan	g Befehl)			
Eig	jenschaft	Wert			
Ξ	Allgemein				
	Bezeichnung	Lüftungsstufe			
	Beschreibung				
	Anschluss	VCI38			
	Statistik				
Ξ	Visualisierung				
	Verwenden				
	Visualisierungskennwort				
	Erlaubte Benutzer lokal	Alle			
	Erlaubte Benutzer Internet	Alle			
	Kategorie	Lüftung			
	Raum	Zentral			
	Bewertung	<b>*</b> **			
	Als Favorit anzeigen				
Be	fehlserkennung	Wert:\v			
Γ	Fehlerausgang anzeigen				
~	Werteinterpretation mit Vorzei				
Ξ	Korrektur				
	Eingangswert 1	1			
	Anzeigewert 1	1			
	Eingangswert 2	6			
	Anzeigewert 2	6			
Ξ	Validierung				
	Validierung verwenden				
	Minimaler Wert	1			
	Maximaler Wert	6			
	Standardwert	0			
Ξ	Anzeige				
	Einheit	<v></v>			
	Eingabetype	Schieber			
	Schrittweite	1			
	<ul> <li>nur Statusanzeige</li> </ul>				
+	Simulation				
+	Logging/Mail/Call/Track				

Hinweis: Für jeden weiteren Parameter, der ausgelesen werden soll, muss ein **neuer** "Virtueller HTTP Eingang" sowie jeweils ein "Virtueller HTTP Eingang Befehl" angelegt werden. Die jeweiligen Befehle können aus dem PHP-Skript entnommen werden (oben in der Anleitung).

# Werte schreiben

Auch das Schreiben der Wert erfolgt über das PHP-Skript. Hierzu muss aber diesmal ein "Virtueller Ausgang" in der Loxone angelegt werden. Bezüglich der Adresse der Skript-Datei gelten die gleichen Hinweise wie beim Lesen (siehe oben).

Eig	enschaften (Virtueller Ausgang)			
Eig	jenschaft	Wert		
Ξ	Allgemein			
	Bezeichnung	eBusd - Ausgang		
	Beschreibung			
	Anschluss	VQ3		
$\Box$	Visualisierung			
	Raum	Nicht zugeordnet		
Ad	resse	http://192.168.1.000		
~	Verbindung nach Senden schli			
Tre	nnzeichen	;		
Bef	fehl bei Verbindungsaufbau			

Weitere Ausgangsbefehle können direkt unter dem **gleichen** "Virtuellen Ausgang" angelegt werden. Die Systematik ist identisch zu dem hier dargestellten Beispiel.

Eigenschaften (Virtueller Ausgang Bet	fehl)		
Eigenschaft	Wert		
Allgemein			
Bezeichnung	Lüftungsstufe setzen Nacht		
Beschreibung			
Statistik			
Visualisierung			
Verwenden			
Visualisierungskennwort			
Erlaubte Benutzer lokal	Alle		
Erlaubte Benutzer Internet	Alle		
Kategorie	Nicht zugeordnet		
Raum	Nicht zugeordnet		
Bewertung	***		
Als Favorit anzeigen			
Befehl bei EIN	/loxone/ebusd.php?Variante=Intensitaet_Nacht_setzen&Wert= <v></v>		
HTTP-Erweiterung bei EIN			
HTTP-Post-Befehl bei EIN			
HTTP Methode bei EIN	GET		
Befehl bei AUS	/loxone/ebusd.php?Variante=Intensitaet_Nacht_setzen&Wert= <v></v>		
HTTP-Erweiterung bei AUS			
HTTP-Post-Befehl bei AUS			
HTTP Methode bei AUS	GET		
HTTP-Antwort speichern			
Erste Wiederholung	0		
Abstand Wiederholung	0		
Als Digitalausgang verwenden			
- · ·			

Viel Erfolg und Spaß!